

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТМС РУС»



С.П. Рубанов
«06» августа 2019 г.

Государственная система обеспечения единства измерений
ИЗМЕРИТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БЕСКОНТАКТНЫЕ DMS
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП-ТМС-028/19

г. Воскресенск
2019 г.

Предисловие

Разработана: ООО «ТМС РУС»

Исполнитель:

Руководитель направления
ООО «ТМС РУС»



М.В. Максимов

Согласовано:

Заместитель Главного метролога
ООО «ТМС РУС»



Д.Ю. Рассамахин

Утверждена:

Генеральный директор
ООО «ТМС РУС»



С.П. Рубанов

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	4
2	СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	4
3	ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
4	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
5	УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ	5
6	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
	6.1 Внешний осмотр, проверка документации.....	5
	6.2 Опробование	5
	6.3 Определение метрологических характеристик измерителей.....	5
	6.3.1 Определение диапазона измерений перемещений и приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерений перемещений.....	5-6
7	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	20

Настоящая методика поверки распространяется на измерители перемещений бесконтактные DMS выпускаемые «Imetrum Limited», Великобритания (далее – измерители), в качестве рабочего средства измерений и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки измерителей, должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

№	Наименование операций	Обязательность проведения при поверке		Номер пункта методики поверки
		первичной	периодической	
1	Внешний осмотр, проверка маркировки и комплектности	да	да	6.1
2	Проверка идентификационных данных программного обеспечения	да	да	6.2
3	Определение метрологических характеристик измерителей	да	да	6.3
4	Определение диапазона измерений и приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений перемещений	да	да	6.3.1
5	Оформление результатов поверки	да	да	7

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Основные средства поверки

№ пункта методики поверки	Наименование
6.3.1	Система лазерная измерительная XL-80 (рег. № 35362-13)

Примечание. Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей методики поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на измерители и средства их поверки, прошедшие обучение в качестве поверителей и работающие в организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед проведением поверки следует изучить руководство по эксплуатации на поверяемый измеритель и приборы, применяемые при поверке.

4.2 К поверке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе на электроустановках.

4.3 Перед проведением поверки все части измерителя должны быть очищены от пыли и грязи.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия измерений:

- | | |
|----------------------------------------|-------------|
| - температура окружающей среды, °C | от 0 до 35; |
| - относительная влажность, %, не более | 80 |

5.2 Перед проведением поверки измеритель и средства поверки должны быть приведены в рабочее состояние в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.3 Перед проведением поверки проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки.

5.4 Измеритель и средства поверки выдерживают не менее 1 часа в указанных выше условиях.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр, проверка маркировки и комплектности

6.1.1 Внешний осмотр, проверку маркировки и комплектности производят визуальным сличением на соответствие следующим требованиям:

- наличие маркировки (наименование изготовителя, модификация измерителя, заводской номер, дата изготовления);
- отсутствие механических повреждений и дефектов, влияющих на работоспособность;
- комплектность: наличие видеокамеры, объективов, компьютера, кабеля для подключения камеры и программного обеспечения.

6.2.2 Если перечисленные требования не выполняются, измеритель признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

6.2 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

6.2.1 Для идентификации программного обеспечения (далее – ПО) необходимо запустить на персональном компьютере (далее – ПК) исполняемый файл «Video Gauge.exe».

6.2.2 В пункте меню «Help» (Помощь) выбрать пункт «About...» (О программе).

6.2.3 В появившемся окне будут отображены наименование ПО и номер его версии.

6.2.4 Результаты операции поверки считаются положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют указанным в таблице 3

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Video Gauge
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	5.4.0

6.3 Определение метрологических характеристик измерителей

6.3.1 Определение диапазона измерений и приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений перемещений

6.3.1.1 Для определения диапазона измерений и приведенной к полному диапазону измерений погрешности измерений перемещений используют систему лазерную измерительную XL-80 (далее – XL-80) и приспособление для задания перемещения и установки меток (далее - приспособление), изображенного на рисунке 1.




Рисунок 1 – Внешний вид приспособления с установленным на нем XL-80 и мишенью

6.3.1.2 Установить приспособление на плиту, в случае отсутствия плиты на стол.

6.3.1.3 Установить комплект оптических элементов для измерений линейных перемещений таким образом, чтобы отражатель был установлен на одном столе, а разделитель на другом столе, как показано на рисунке 1. Зафиксировать стол, на котором установлен разделитель, с помощью стопорного винта.

6.3.1.4 Установить лазерный блок XL-80 на приспособление со стороны стола, на который закреплен разделитель.

6.3.1.5 Подключить и настроить XL-80 таким образом, чтобы луч излучаемый XL-80 возвращался на поляризационные анализаторы и фотоприемники расположенный в блоке, при перемещении стола с отражателем, во всем диапазоне измерений измерителя. Установить стол с отражателем и мишенью в начальное положение.

6.3.1.6 Установить измеритель перпендикулярно приспособлению с мишенью на расстояние, указанное в таблицах 4-6.

Таблица 4 – Расстояние от измерителя до приспособления, для измерителей DMS-032, DMS-038

Фокусное расстояние объектива, мм	Расстояние до приспособления, м
$f = 12$	2
$f = 16$	от 2 до 3
$f = 25$	от 3 до 4
$f = 35$	от 4 до 5
$f = 50$	от 6 до 7
$f = 75$	от 8 до 10
$f = 100$	от 11 до 15
$f = 180$	15
$f = 300$	15

Таблица 5 – Расстояние от измерителя до приспособления, для измерителей DMS-031, DMS-036

Фокусное расстояние объектива, мм	Расстояние до приспособления, м
$f = 5$	от 1 до 2
$f = 12$	от 2 до 3
$f = 16$	от 3 до 4
$f = 25$	от 4 до 5
$f = 35$	от 5 до 7
$f = 50$	от 8 до 11
$f = 75$	от 12 до 15
$f = 100$	15
$f = 180$	15
$f = 300$	15

Таблица 6 – Расстояние от измерителя до приспособления, для измерителей DMS-034

Фокусное расстояние объектива, мм	Расстояние до приспособления, м
$f = 5$	от 2 до 3
$f = 12$	от 4 до 5
$f = 16$	от 5 до 6
$f = 25$	от 7 до 9
$f = 35$	от 10 до 12
$f = 50$	от 12 до 15
$f = 75$	15
$f = 100$	15
$f = 180$	15
$f = 300$	15

6.3.1.7 Подключить измеритель в соответствии с руководством по эксплуатации.

6.3.1.8 Запустить программу для работы с системой DMS - на рабочем столе запустить ярлык «Video Gauge» как указано на рисунке 2.




Рисунок 2

6.3.1.9 На главном экране программы нажать на кнопку настроек камеры, как указано на рисунке 3.




Рисунок 3

6.3.1.10 В появившемся окне нажать на кнопку «Camera settings» (Настройки камеры), как указано на рисунке 4.




Рисунок 4

6.3.1.11 В появившемся окне указать фокусное расстояние используемой линзы и нажмите кнопку “OK”, как указано на рисунке 5.




Рисунок 5

6.3.1.12 Для калибровки камеры добавить координатную плоскость на изображение, для этого на главном экране нажать слева кнопку с координатными осями и в появившемся окне нажать кнопку «Add» (Добавить), как указано на рисунке 6.




Рисунок 6

6.3.1.13 Далее в мастере калибровки камеры выбрать пункт «Distances In The Image» (Расстояние на изображении) и затем кнопку «Далее», как указано на рисунке 7.




Рисунок 7

6.3.1.14 На следующем шаге задайте название координатной плоскости (если необходимо) и нажать кнопку «Далее», как указано на рисунке 8.




Рисунок 8

6.3.1.15 Далее выбрать пункт «There is no significant perspective on the measurement plane» (На измерительной плоскости нет значительной перспективы) и нажать кнопку «Далее», как указано на рисунке 9.




Рисунок 9

6.3.1.16 Далее необходимо задать калибровочное расстояние, для этого нажать кнопку «Add distance» и в появившемся окне задать расстояние, на котором будет калиброваться измеритель (например 500мм) и нажать кнопку «OK», как указано на рисунке 10. Калибровочное расстояние берется внутри диапазона измерений измерителя, и оно должно быть не меньше половины диапазона измерений измерителя.




Рисунок 10

6.3.1.17 На экране появится отрезок, ограниченный двумя перекрестьями. При помощи указателя мыши установить одно из перекрестьй на мишень, как указано на рисунке 11. Для более точной установки перекрестья на мишени можно использовать увеличение изображения с помощью колеса прокрутки мыши.




Рисунок 11

6.3.1.18 После установки, необходимо обнулить показания XL-80, передвинуть стол с отражателем и мишенью по направляющей на расстояние равное, не меньше половины диапазона измерений и установить второе перекрестье на эту же подвижную мишень, как указано на рисунке 12.




Рисунок 12

6.3.1.19 Далее дважды щелкнуть левой клавишей мыши на установленной линии калибровки и в появившемся окне ввести точное перемещение мишени, измеренной XL-80, нажать кнопку «OK» и затем «Далее», как указано на рисунке 13.




Рисунок 13

6.3.1.20 В следующем окне нажать кнопку «Calibrate», после успешного завершения процедуры калибровки нажать кнопку «Далее», как указано на рисунке 14.




Рисунок 14

6.3.1.21 Для завершения калибровки в следующем окне нажать кнопку «Готово», как указано на рисунке 15.




Рисунок 15

6.3.1.22 Для проведения измерений требуется добавить новый измерительный инструмент на видеоизображение. Для этого нажать кнопку добавления измерительного инструмента, как указано на рисунке 16.




Рисунок 16

6.3.1.23 Далее в появившемся справа окне, в папке «Measurement» (Измерения) выбрать пункт «LVDT» и один раз щелкнуть указателем мыши в любом месте окна с видеоизображением. На экране появится синяя вертикальная стрелка с названием «LVDT1», как указано на рисунке 17.




Рисунок 17

6.3.1.24 Для установки перекрестий инструмента на мишени в правой части окна нажмите на пункт «Pointer» (Указатель), как указано на рисунке 18.




Рисунок 18

6.3.1.25 Далее при помощи указателя мыши установить перекрестье инструмента LVDT с названием «Datum» (Исходная точка) на неподвижную мишень, а вторую метку со стрелкой на подвижную мишень, как указано на рисунке 19. Размер отслеживаемой области меток можно изменять под размер мишени с помощью указателя мыши.




Рисунок 19

6.3.1.26 Зайти в настройки инструмента, для этого дважды щелкните левой кнопкой мыши в центре отрезка измерительного инструмента, как указано на рисунке 20.




Рисунок 20

6.3.1.27 В появившемся окне с помощью указателя мыши выбрать пункты:
 Show combined – No (Показывать комбинированное перемещение - Нет);
 Show component in X – Yes (Показывать перемещение по оси X -Да).
 Как указано на рисунке 21, после нажать кнопку «OK».




Рисунок 21

6.3.1.28 Для проведения испытаний нажать кнопку «Начала испытания», как указано на рисунке 22.




Рисунок 22

6.3.1.29 В появившемся окне нажать кнопку «Start Test» (Начать тест), как указано на рисунке 23. После этого при перемещении подвижной мишени в окне, указанном стрелкой, будет отображаться значение перемещения мишени в мм по оси X.




Рисунок 23

6.3.1.30 Обнулить показания измерений XL-80.

6.3.1.31 Задать перемещение подвижной мишени с отражателем, с помощью каретки.

6.3.1.32 После задания перемещения кареткой, необходимо зафиксировать каретку с помощью стопорного винта.

6.3.1.33 Провести измерения при следующих значениях перемещений, заданных с отклонением не более $\pm 0,1$ мм – внутри диапазона, +0,1 мм – для нижнего предела измерений и -0,1 мм – для верхнего предела измерений:

1 мм, 3 мм, 5 мм, 10 мм, 50 мм, 100 мм, 105 мм, $(L+100 \text{ мм})/2$, L,

где L – верхний предел диапазона измерений, мм.

6.3.1.34 Результаты измерений в каждой точке записать в протокол.

6.3.1.35 Рассчитать приведенную к верхнему пределу измерений погрешность измерений перемещений измерителя, по формуле:

$$y_x = \frac{|X_{\text{изм.}} - X_{\text{зм.}}|}{X_n} \times 100\%,$$

где: $X_{\text{изм.}}$ – измеренное значение перемещения измерителем, мм;

$X_{\text{зм.}}$ – измеренное значение перемещения системой лазерной измерительной XL-80, мм;

X_n – верхний предел измерений измерителя, мм.

6.3.1.36 Провести операции по п.п. 6.3.1.1 – 6.3.1.35 для оси Y.

6.3.1.37 Операции по п.п. 6.3.1.1 – 6.3.1.36 проводятся для каждого объектива, входящего в комплектность измерителя при сдаче в поверку.

Измерители считаются прошедшиими поверку по данному пункту с положительным результатом, если диапазон измерений перемещений и приведенная к верхнему пределу измерений погрешность измерений перемещений не превышают значений указанных в таблицах 7-9.

Таблица 7 - Метрологические характеристики измерителей перемещений бесконтактных модификаций DMS-032, DMS-038

Наименование характеристики	Значение								
Фокусное расстояние объектива, мм	f = 12	f = 16	f = 25	f = 35	f = 50	f = 75	f = 100	f = 180	f = 300
Разрешение, мм, не хуже	0,055	0,082	0,052	0,037	0,026	0,017	0,013	0,010	0,010
Диапазон измерений перемещений, мм	от 1 до 1000						от 1 до 810		от 1 до 480
Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерений перемещений, %, в диапазоне:									
- от 1 до 5 мм включ.	±4						±4		±4
- св. 5 до 100 мм включ.	±1						±1		±1
- св. 100 мм	±0,5						±0,5		±0,5

Таблица 8 - Метрологические характеристики измерителей перемещений бесконтактных модификаций DMS-031, DMS-036

Наименование характеристики	Значение									
Фокусное расстояние объектива, мм	f = 5	f = 12	f = 16	f = 25	f = 35	f = 50	f = 75	f = 100	f = 180	f = 300
Разрешение, мм, не хуже	0,131	0,055	0,082	0,052	0,037	0,026	0,017	0,013	0,010	0,010
Диапазон измерений перемещений, мм	от 1 до 1000						от 1 до 550		от 1 до 330	
Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерений перемещений, %, в диапазоне:										
- от 1 до 5 мм включ.	±4						±4		±4	
- св. 5 до 100 мм включ.	±1						±1		±1	
- св. 100 мм	±0,5						±0,5		±0,5	

Таблица 9 - Метрологические характеристики измерителей перемещений бесконтактных модификации DMS-034

Наименование характеристики	Значение									
Фокусное расстояние объектива, мм	f = 5	f = 12	f = 16	f = 25	f = 35	f = 50	f = 75	f = 100	f = 180	f = 300
Разрешение, мм, не хуже	0,131	0,055	0,041	0,052	0,037	0,026	0,017	0,013	0,010	0,010
Диапазон измерений перемещений, мм	от 1 до 1000						от 1 до 850	от 1 до 710	от 1 до 530	от 1 до 290
Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерений перемещений, %, в диапазоне:										
- от 1 до 5 мм включ.	±4						±4		±4	±4
- св. 5 до 100 мм включ.	±1						±1		±1	±1
- св. 100 мм	±0,5						±0,5		±0,5	±0,5

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 По результатом поверки оформляется протокол в свободной форме согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

7.2 При положительных результатах поверки измерителя оформляется свидетельство о поверке согласно приказу Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки и (или) поверительного клейма.

7.3 При отрицательных результатах поверки измерителя выписывается извещение о непригодности к применению согласно приказу Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.