

УТВЕРЖДАЮ  
ВРИО генерального директора  
АО «НИЦПВ»



  
В.Д. Войтко

09 \_\_\_\_\_ 2016 г.

**Рефрактометры цифровые UR62  
фирмы «Maselli Misure S.p.A.», Италия**

**Методика поверки**

Москва  
2016 г.

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на рефрактометры цифровые UR62 фирмы Maselli Misure S.p.A.», Италия (далее – рефрактометры), предназначенных для измерений показателей преломления органических жидкостей, неорганических кислот, технических масел, водных растворов химических веществ в промышленных технологических процессах в поточном режиме, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Настоящая методика разработана в соответствии с РМГ 51-2002 «Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

Интервал между поверками - 1 год.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1. Операции, выполняемые при проведении поверки

№ п/п	Наименование операций	Раздел	Обязательность проведения операций при	
			первичной поверке	периодической поверке
1	Внешний осмотр, проверка комплектности	7.1	да	да
2	Проверка работоспособности рефрактометра	7.2	да	да
3	Проверка идентификационных данных программного обеспечения	7.3	да	да
4	Определение погрешности измерений показателя преломления.	7.4	да	да

## 3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяются меры, образцы, указанные в таблице 2.

Таблица 2. Стандартные образцы и средства измерений, используемые при поверке

Номер пункта по методике поверки	Обозначение образца в данной методике поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки]
7,2; 7.4 7.4	ПО-1 ПО-2	Набор жидких мер показателя преломления РЖЭ-1 (номер по госреестру 24513-03), рабочий эталон 2-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.583-2003 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления твердых, жидких и газообразных веществ»:  - n-гептан - углерод четыреххлористый Предел допускаемой абсолютной погрешности показателя преломления nD, не более $\pm 0,00003$ .

3.2 Допускается использование других средств поверки, по характеристикам, не уступающим указанным.

#### **4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1. При проведении поверки соблюдают требования ГОСТ 12.3.019-80.

4.2. Поверка рефрактометра с использованием ГСО показателя преломления жидкостей должна проводиться в помещении с активной вытяжной вентиляцией, в соответствии с требованиями Правил безопасности при работе с легковоспламеняющимися и токсичными жидкостями по ГОСТ 12.1.044.

#### **5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА**

К проведению поверки допускаются лица:

- имеющие опыт работы с рефрактометрами;
- прошедшие обучение и имеющие удостоверение поверителя;
- изучившие техническое описание и руководство по эксплуатации рефрактометра и методику его поверки.

#### **6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ**

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- |   |               |
|---|---------------|
| - диапазон температур окружающей среды <sup>1</sup> , °С                        | от 20 до 25   |
| - относительная влажность воздуха, не более <sup>2</sup> , %                    | 80            |
| - напряжение питания от однофазной сети переменного тока частотой (50/60) Гц, В | от 100 до 240 |

6.2. При проведении поверки не допускается резкое изменение температуры в пределах указанного диапазона, приводящее к выпадению росы на частях рефрактометра.

6.3. Перед проведением поверки рефрактометр следует снять с места постоянной установки с соблюдением требований безопасности, перечисленных в Руководстве по эксплуатации.

6.4. Промыть рабочую поверхность измерительной призмы чистой водой или раствором, подходящим для очистки от жидкости, с которой рефрактометр работал ранее и насухо протереть.

6.5 Подготовить рефрактометр к работе в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6.6 Подготовить специальную посуду для измерения показателя преломления, размер которой достаточен для погружения входного окна прибора.

6.7 Подготовить поверочные образцы показателя преломления жидкостей (см. таблицу 2) в соответствии с инструкцией по их применению.

6.8 Перед проведением поверки прибор должен быть полностью включен в соответствии с инструкцией по эксплуатации и выдержан во включенном состоянии не менее 1 часа.

---

<sup>1</sup> Определяется условиями применения набора мер РЖЭ-1

<sup>2</sup> Определяется условиями применения набора мер РЖЭ-1

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 7.1 Внешний осмотр, проверка комплектности

7.1.1 При проведении внешнего осмотра и проверке комплектности должно быть установлено соответствие рефрактометра следующим требованиям:

- наличие товарного знака изготовителя, порядковый номер, год изготовления;
- прочность закрепления, плавность действия и обеспечение надежности фиксации всех органов управления;
- соответствие функциональному назначению и четкость всех надписей на органах управления и индикации;
- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу рефрактометра;
- чистота и целостность разъемов;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность рефрактометра должна соответствовать комплектности, указанной в эксплуатационной документации.

7.1.2 Результаты внешнего осмотра и проверку комплектности рефрактометра считают положительными, если выполняются все требования п.7.1.1.

### 7.2 Проверка работоспособности рефрактометра

7.2.1. Заполнить специальную посуду веществом ПО-1 (n-гептан).

7.2.2 В соответствии с инструкцией по эксплуатации включить рефрактометр.

7.2.3. Опустить рабочую часть рефрактометра в специальную посуду таким образом, чтобы поверхность входного окна была полностью погружена в вещество поверочного образца таким образом, чтобы толщина слоя жидкости в направлении, перпендикулярно плоскости окна была не менее 2 мм по всей площади окна.

7.2.4. В соответствии с инструкцией по эксплуатации выполнить измерения показателя преломления по шкале показателей преломления и по шкале  $n_D$ .

7.2.5. Убедится в стабильности установки шкалы в положение: показания по шкале коэффициентов преломления 1,385-1,388 (по шкале  $n_D$  32,3-33,8). Точное значение берется из паспорта ПО-1.

7.2.6. Рефрактометр считается работоспособным, если выполнены требования, указанные в п.7.2.5.

### 7.3. Проверка идентификационных данных программного обеспечения

Идентификационные данные программного обеспечения (далее ПО) должны соответствовать данным приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Maselli
Номер версии (идентификационный номер) ПО	U62.XX.XXX
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные (если имеются)	-

Результаты поверки считать положительными, если данные программного обеспечения рефрактометра соответствуют данным приведённым в таблице 3.

#### 7.4 Определение погрешности измерений показателя преломления.

7.4.1. В соответствии с Руководством по эксплуатации подготовить рефрактометр к работе так же, как в случае проведения настольной калибровки. Установить шкалу показателей преломления.

7.4.2. Измерения проводят после тщательной очистки измерительной призмы рефрактометра от предыдущей используемой жидкости.

7.4.3. Поместить поверочный образец ПО-1 в специальную посуду.

7.4.5. Выполнить для данного поверочного образца операции по пп. 7.2.3-7.2.4.

7.4.6. Повторить операции по пп. 7.4.1.-7.4.4. 5 раз для ПО-1 и ПО-2

7.4.7. Результат измерения показателя преломления вычисляют по формуле:

$$\overline{n_D} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n n_i \quad (1)$$

где  $\overline{n_D}$  – результат измерений коэффициента преломления;

$n = 5$  – число измерений коэффициента преломления;

$n_i$  – результат  $i$ -го измерения коэффициента преломления, ( $i = 1, 2, \dots, 5$ ).

Среднее квадратическое отклонение результата измерений коэффициента преломления  $S_{\overline{n_D}}$  вычисляют по формуле:

$$S_{\overline{n_D}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (n_{Di} - \overline{n_D})^2}{n(n-1)}} \quad (2)$$

где  $S_{\overline{n_D}}$  – среднее квадратическое отклонение результата измерений коэффициента преломления;

$\overline{n_D}$  – результат измерений коэффициента преломления, вычисленный по формуле (1);

$n_{Di}$  – результат  $i$ -го измерения коэффициента преломления ( $i = 1, 2, \dots, 5$ );

$n = 5$  – число измерений коэффициента преломления.

Доверительные границы случайной погрешности коэффициента преломления  $\varepsilon$  вычисляют по формуле:

$$\varepsilon = t S_{\overline{n_D}} \quad (3)$$

где  $\varepsilon$  - доверительные границы случайной погрешности коэффициента преломления;

$t = 2,2776$  – коэффициент Стьюдента для 5 измерений и доверительной вероятности  $P = 0,95$ ;

$S_{\overline{n_D}}$  – среднее квадратическое отклонение результата измерений коэффициента преломления, вычисленное по формуле (2);

Погрешность измерений коэффициента преломления (без учета знака)  $\Delta$  для доверительной вероятности  $P = 0,95$  вычисляют по формуле:

$$\Delta = K \sqrt{\frac{(|\overline{n_D} - n_{Dref}| + |\Delta n_{Dref}|)^2}{3} + S_{\overline{n_D}}^2} \quad (4)$$

где  $\Delta$  – погрешность измерений коэффициента преломления;

$\bar{n}_D$  – результат измерений коэффициента преломления, вычисленный по формуле (1);  
 $\varepsilon$  - доверительные границы случайной погрешности коэффициента преломления, вычисленные по формуле (3);

$n_{Dref}$  – аттестованное значение линейного коэффициента преломления (указано в паспорте);

$\Delta n_{Dref}$  – погрешность аттестации меры коэффициента преломления, мкм, (указана в паспорте).

Коэффициент  $K$  в соотношении (4) вычисляют по формуле:

$$K = \frac{\varepsilon + (|\bar{n}_D - n_{Dref}| + |\Delta n_{Dref}|)}{S_{\bar{n}_D} + \frac{(|\bar{n}_D - n_{Dref}| + |\Delta n_{Dref}|)}{\sqrt{3}}} \quad (5)$$

где  $\varepsilon$  - доверительные границы случайной погрешности коэффициента преломления, вычисленные по формуле (3);

$\bar{n}_D$  – результат измерений коэффициента преломления, вычисленный по формуле (1);

$\varepsilon$  - доверительные границы случайной погрешности коэффициента преломления, вычисленные по формуле (3);

$n_{Dref}$  – аттестованное значение линейного коэффициента преломления (указано в паспорте);

$\Delta n_{Dref}$  – погрешность аттестации меры коэффициента преломления, мкм, (указана в паспорте);

$S_{\bar{n}_D}$  – среднее квадратическое отклонение результата измерений коэффициента преломления, вычисленное по формуле (2).

7.4.8. В качестве погрешности рефрактометра принимают максимальное из двух значений, вычисленных по формуле (4) для каждого поверочного образца.

7.4.9. Рефрактометр считается годным, если погрешность находится в пределах  $\pm 0,0004$ .

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом (форма протокола приведена в Приложении), который хранится в организации, проводившей поверку.

8.2 Рефрактометр, удовлетворяющий требованиям настоящей методики, признают годным к применению и на него выдают свидетельство о поверке установленной формы.

8.3 При отрицательных результатах поверки процедуру поверки прибор запрещают к применению и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Главный научный сотрудник АО «НИЦПВ»,  
доктор физ.-мат. наук, профессор



М.Н.Филиппов

**Приложение  
(рекомендуемое)**

**Форма протокола поверки рефрактометра**

**ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №\_\_ (от\_\_\_\_\_)**

**1. Средство измерений:** рефрактометр цифровой UR62

**Принадлежит:** \_\_\_\_\_

**2. Заводской номер** \_\_\_\_\_

**3. Предприятие изготовитель:** фирма «Maselli Misure S.p.A.», Италия

**4. Условия поверки:**

- время начала поверки \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.
- время окончания поверки \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.
- диапазон температур окружающей среды, °C \_\_\_\_\_
- относительная влажность воздуха, % \_\_\_\_\_
- напряжение питания от однофазной сети переменного тока частотой (50/60) Гц, В \_\_\_\_\_

**5. Средства поверки:**

1. Набор жидких мер показателя преломления РЖЭ-1:

**6 Операции поверки**

**6.1 Внешний осмотр, проверка комплектности**

**Вывод:** \_\_\_\_\_

**6.2 Проверка работоспособности рефрактометра**

**Вывод** \_\_\_\_\_

**6.3 Определение погрешности измерения показателя преломления**

Измеряемая величина	Пункт методики поверки	Единица измерений.	Допустимое значение	Измеренное значение	Вывод о соответствии
Погрешность измерений показателя преломления	7,4	б/р	±0,0004		

